

DENNA UTRUSTNING ÄR TILLVERKAD AV:




AH68-01720E



# SLIMMAD DIGITAL HEMMABIOSYSTEM HT-P1200

## Användarhandbok





# Varning!

**CLASS 1 LASER PRODUCT  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1**

	<b>VARNING!</b> RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. FÅR INTE ÖPPNAS	
<b>FÖRSIKTIGT:</b> TA INTE BORT BAKSTYCKET: DU RISKERAR ATT DRABAS AV EN ELSTÖT. HÄR FINNS INGA DELAR SOM KAN HANTERAS AV ANVÄNDAREN. LÅT BEHÖRIG SERVICE TEKNIKER SKÖTA SERVICE.		

## LASERPRODUKT KLASS 1

Denna cd-spelare är klassificerad som en laserprodukt i klass 1.

Om du använder kontroller eller justerar inställningar på annat sätt än enligt beskrivning nedan, kan detta resultera i farlig strålning.

## FÖRSIKTIGT-OSYNLIG LASERSTRÅLNING OM FÖRREGLING UPPHÄVS OCH HÖLJE ÖPPNAS; UNDVIK STRÅLEN.



Den här symbolen varnar för att högsäpänningskomponenter som kan orsaka elstötär finns inuti enheten.





Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötsel- anvisningar medföljer.

**VARNING:** Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötär.


**FÖRSIKTIGT:** FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.




# Försiktighetsåtgärder




Se till att effekten i ditt elnät överensstämmer med märkningen på etiketten som sitter på enhetens baksida. Spelaren installeras horisontellt på lämpligt underlag (möbel), med fritt utrymme runtom för en fullgod ventilation (8~10 cm). Ventilerna får inte täckas över. Placera inga föremål ovanpå spelaren. Spelaren får inte installeras ovanpå förstärkare eller annan värmegenererande utrustning. Innan du flyttar spelaren, kontrollera att skivfacket är tomt. Spelaren är avsedd för kontinuerligt bruk. Att ställa dvd-spelaren på standby innebär inte att du har stängt av strömtillförseln. Om du vill stänga av strömmen helt måste du ta ur nätkontakten ur vägguttaget; speciellt viktigt om du inte tänker använda enheten under en längre tid.



Koppla ur nätkabeln från vägguttaget i händelse av åskväder.  
Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan skada anläggningen.



Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andra värmekällor.  
Det kan leda till överhettning och att den inte fungerar som den ska.




Anläggningen ska inte placeras så att den kan utsättas för fukt (t ex. vaser), höga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller starka magnetiska eller elektriska fält från annan utrustning (t ex. högtalare...). Om du drabbas av funktionsstörningar, koppla ur nätkabeln. Spelaren är inte avsedd för industriellt bruk.

Den här produkten är avsedd endast för personligt bruk.

Om spelaren eller en skiva har förvarats i en kall miljö kan kondens bildas.

Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, vänta cirka två timmar på att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder den.



Det batteri som används till den här produkten innehåller miljöfarliga kemikalier.  
Batterierna får inte kastas med hushållsavfallet.





# Funktioner

## ● Multiskivspelare & FM-radio

HT-P1200 är både en behändig multiskivspelare för uppspelning av dvd-audio-, dvd-video-, vcd-, cd-, mp3-cd-, wma-cd-, DivX-, cd-r/rw- och dvd-r/rw-skivor, och en sofistikerad FM-radio, allt i ett.

## ● Dvd-audiokompatibel

Upplev dvd-audios fantastiska högkvalitetsljud.

Med en inbyggd 24-bitars/192 kHz dac får den här spelaren en exceptionell ljudkvalitet uttryckt i dynamiskt omfång, låg upplösning och högfrekventa detaljer.

## ● Använda USB-värdfunktion


Genom att ansluta lagringsenheten till hemmabions USB-port, kan du visa/lyssna på mediafiler som t ex bilder, videor och låtar som sparats på en mp3-spelare, i ett USB-minne eller en digital kamera, med din 5.1-kanaliga hemmabioanläggnings höga bild- och ljudkvalitet.

## ● Spela SACD

Du kan lyssna på flerkanaligt, högkvalitativt originalljud och få en ljudupplevelse som är något utöver det vanliga.

## ● SDSM-EX (360 graders surroundljud)

SDSM-EX är en patenterad ljudteknik som återfinns i SAMSUNG:s hemmabio och som ger ett surroundljud med biokänsla; utöver SDSM-tekniken används även 360 graders surroundteknik.



## ● Ljudlogga

När du slår på strömmen hörs en 'ljudlogga'.

## ● Skärmsläckarfunktion för tv-n

När HT-P1200 har stått på stopp i tre minuter höjs och sänks tv-skärmens ljusstyrka automatiskt.

När skärmsläckaren har varit aktiv i minst 20 minuter slår HT-P1200 automatiskt över till energisparläge.

## ● Styra Samsungs AV-enhet via Anynet

Via Anynet kan du styra din Samsung-dvd och AV-enhet med hjälp av fjärrkontrollen till din Samsung-tv.

## ● AV SYNC-funktion

Bilden kan ibland släpa efter ljudet, om enheten är ansluten till en digital tv.

Du kompenserar detta genom att justera ljudets fördröjningstid och på så sätt synkronisera ljud och bild.

## ● HDMI

HDMI överför dvd-skivans videosignal simultant, vilket ger en tydligare bild.



# Innehållsförteckning

## FÖRBEREDELSE

Varning!	1
Försiktighetsåtgärder	2
Funktioner	3
Om skivorna	5
Beskrivning	7

## ANSLUTNINGAR

Installera dvd-spelaren	11
Installera högtalarna	13
Ansluta högtalarna	15
Ansluta videoutgången till tv-n	18
Ansluta externa komponenter	21
Ansluta FM-antennen	23
Innan du använder din hemmabioanläggning	24

## ANVÄNDNING

Spela skivor	25
Spela upp SACD (Super Audio-cd)	27
Spela upp mp3-cd skivor	28
Spela upp jpeg-skivor	29
Kontrollera återstående tid	30
Spela DivX	31
Spela upp mediafiler med USB-värdfunktionen	33
Visa skivinformation	35
Snabb/långsam uppspelning	36
Hoppa över sekvenser/låtar	37
Upprepad uppspelning	38
A-B Upprepad uppspelning	39
Val av kameravinkel	40
Zoomfunktion	41
Bonusgrupp / Navigeringssidor	42
Välja språk för tal/undertextning	43
Gå direkt till viss sekvens/låt	44
Använda skivmenyn	45
Använda titelmenyn	46

## INSTALLATION


Välja språk	47
Ange typ av tv-skärm	49
Ange föräldrakontroll (åldersgränser)	51
Lägga in lösenord	52
Välja bakgrund	53
Dvd-uppspelningsfunktion	55
SACD-uppspelningsfunktion	56
Välja högtalarfunktion	57
Använda testsignal	58
Ställa in tidsfördröjning	59
Välja ljudkvalitet	61
Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)	63
Ställa in AV SYNC	64
Dolby Pro Logic II Mode	65
Dolby Pro Logic II Effect	66
Ställa in automatisk ljudkalibrering	67
Live Surround Mode	69

## ANVÄNDA RADION

Lyssna på radion	71
Förinställa stationer	72
Om RDS-sändning (Radio Data System)	73

## MISCELLANEOUS

Användbara funktioner	75
Styra en tv med fjärrkontrollen	77
Innan du kontakter servicetekniker	79
Anvisningar för hantering och lagring av skivor	81
Lista över språkkoder	82
Tekniska specifikationer	85
Memo	86



# Om skivorna



DVD (Digital Versatile Disc) erbjuder fantastisk audio- och videokvalitet, tack vare Dolby Digitals surroundljud och videokomprimeringstekniken MPEG-2. Du kan nu avnjuta dessa effekter i ditt hem, precis som om du satt på en bio eller i en konsertlokal.



Dvd-spelare och -skivor är regionkodade. Regionkoderna måste överensstämma för att skivan ska kunna spelas. Om koderna är olika kan skivan inte spelas upp.

Spelarens regionsnummer finns angivet på baksidan.

(Din dvd-spelare spelar bara upp dvd-skivor med identiska regionskoder.)



## Skivor som kan spelas upp

Skivtyper	Märkning (logotyp)	Inspelade signaler	Skivstorlek	Max speltid
Dvd-audio Dvd-video		Ljud + video	12 cm	Cirka 240 min (enkelsidig)
				Cirka 480 min (dubbelsidig)
			8 cm	Cirka 80 min (enkelsidig)
				Cirka 160 min (dubbelsidig)
VIDEO-CD		Ljud + video	12 cm	74 min
			8 cm	20 min
AUDIO-CD		Ljud	12 cm	74 min
			8 cm	20 min
DivX		MPEG4 MP3	12 cm	74 min
			8 cm	20 min
Super Audio-cd		Ljud	12 cm	74 min



## Använd inte skivor av följande typ!

- Den här spelaren kan inte spela ld, cd-g, cd-i, cd-rom och dvd-rom.  
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten **"WRONG DISC FORMAT"** på tv-skärmen.
- Dvd-skivor som är inköpta utomlands kan ev. inte spelas upp.  
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten **"WRONG REGION CODE"** på din tv-skärm.

## Kopieringsskydd

- Många dvd-skivor är kopieringsskyddade. Därför bör du ansluta din dvd-spelare direkt till tv-n och inte till en videobandspelare. Om du ansluter via en videobandspelare kan kopieringsskyddet orsaka en förvrängd bild.
- Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska patent, samt andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare. Macrovision Corporation måste godkänna ev. bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk och annan begränsad förevisning, om inte annat har angivits av Macrovision Corporation. 'Reverse engineering' eller demontering förbjudet.

## Skivornas inspelningsformat

### Cd-r skivor

- Vissa cd-r-skivor kan inte spelas, beroende på vilken inspelningsenhet som använts (cd-recorder eller pc) samt skivans skick.
- Använd en cd-r-skiva med specifikationerna 650MB/74 minuter.  
Undvik om möjligt cd-r-skivor på över 700MB/80 minuter, eftersom de är svåra att spela upp.
- Vissa cd-rw-skivor (ReWritable) kan inte spelas upp.
- Du kan endast spela upp cd-r-skivor som har "stängts" ordentligt. Om en session är stängd men skivan är öppen, kan ev. bara delar av skivan spelas.

### Cd-r mp3-skivor

- Du kan bara spela cd-r skivor med mp3-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- Mp3-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Använd skivor som spelats in med en komprimerings-/dekomprimeringsfrekvens på över 128 Kbps.
- Du kan bara spela filer med filtillägg ".mp3" och ".MP3".
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan fram till det tomma avsnittet.
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Om du spelar upp filer som kodats i VBR-format (Variable Bit Rate), d v s filer som kodats med både låg och hög bitfrekvens  
(t ex 32kbit/s ~ 320kbit/s), kan ljudet ev. hoppa.
- Du får rum med max 500 spår på en cd-skiva.
- Du kan använda maximalt 300 mappar per cd-skiva.


### Cd-r jpeg-skivor

- Du kan bara spela filer med filtilläggen ".jpeg" och ".JPEG".
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Du kan bara spela cd-r skivor med jpeg-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- Jpeg-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan upp fram till det tomma avsnittet.
- Maximalt 9 999 bilder kan lagras på en enkel-cd.
- Om du spelar upp en cd med Kodak/Fuji-bilder, kan bara jpeg-filerna i bildmappen visas.
- Bildskivor som inte är från Kodak/Fuji tar ev. längre tid att spela upp eller fungerar inte alls.




# Beskrivning


## —Frontpanel—




## Display



## — Baksida —




## Tillbehör






# Beskrivning

## — Fjärrkontroll —




## Sätta i batterier i fjärrkontrollen


**1** Ta bort batteriluckan på baksidan genom att trycka ned den och skjuta den i pilens riktning.



**2** Sätt i två 1,5 V-batterier (storlek AAA), kontrollera batteriernas polaritet (+ och -).



**3** Sätt tillbaka batteriluckan.

**VARNING!**


Så här undviker du läckande eller trasiga batterier:

- Placera batterierna i fjärrkontrollen, följ anvisningar för polariteten: (+) mot (+) och (-) mot (-).
- Använd rätt batterier. Batterier kan se likadana ut men ändå ha olika spänning.
- Byt alltid båda batterierna samtidigt.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.

## Fjärrkontrollens räckvidd

Fjärrkontrollen kan användas på upp till ca 7 m avstånd.

Vinkeln i sidled i förhållande till spelarens sensor måste vara mindre än 30°.








# Installera dvd-spelare



Beroende på tycke och smak och typ av inredning, kan installationen utföras i enlighet med någon av installationsmodellerna 1 eller 2.

## Installationsmodell 1 Installera stående

- 1 Sätt ihop den runda skivan och stativet med skruvarna (4).



- 2 Fäst huvudenheten i stativet med skruvarna (6).




## Installationsmodell 2 Häng på väggen

- 1 Placera konsolen på väggen och fäst med skruvarna (4).

- 2 Häng upp huvudenheten på konsolen.

- 3 Fäst ihop kablarna med kabeluppsamlaren.




### **WARNING!**

- Låt inte barnen leka med eller i närheten av högtalarna. De kan skada sig om högtalarna faller.

## Fäst ihop kablarna

- 1** Tryck in kablarna till HDMI-utgång, komponentutgång, videoutgång och ljudingångarna i skåran överst till höger på stativet.
- 2** Tryck in kablarna till Anynet-in/utgångarna, optisk digital ljudingång, ljudutgångarna i skåran överst till vänster på stativet.
- 3** Öppna locket över den runda skivans kabelhållare och låt kablarna löpa igenom hållaren.
- 4** Tryck in kablarna i hållarens skåra.
- 5** Stäng locket över hållaren.












# Installera högtalarna

## Högtalarförpackningar


Kontrollera att följande komponenter finns med i förpackningen.


 <p><b>FRONTHÖGTALAR E (2)</b></p>	 <p><b>BAKRE HÖGTALARE (2)</b></p>	 <p><b>FRONTSTATIV (2)</b></p>	 <p><b>BAKRE STATIV (2)</b></p>
 <p><b>Subwoofer</b></p>	 <p><b>Mitthögtalare</b></p>	<p><b>Högtalartillbehör</b></p>  <p><b>Högtalarkabel (6)</b>      <b>Skruv (8)</b></p>	

## Montera högtalarna på väggen

**Skruva i skruvar (2) i väggen för respektive högtalare och häng därefter front- och bakre högtalarna på dem.**

- Mitthögtalaren kan inte hängas på väggen.






## Montera högtalarna

- 1** Ställ fronthögtalaren på frontstativet.
- 2** Koppla in fronthögtalarkabeln på stativets baksida.
- 3** Skruva fast högtalaren i stativet.

### Obs


- Koppla högtalarkabeln till anslutningskontakten på antingen fronthögtalaren eller stativet. Båda anslutningsmodellerna fungerar.
- Om du har satt ihop fronthögtalaren med stativet rekommenderar vi att du kopplar högtalarkabeln till anslutningskontakten på stativets baksida.





# Ansluta högtalarna

Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.



## Placering av dvd-spelare

- Placera den på ett stativ, på en hylla eller i tv-bänken.

## Välja lyssnarposition

Välj en lyssnarposition på ett avstånd av mellan 2,5 till 3 gånger tv-skärmens storlek. Exempel: För en 32-tums tv:  
2~2,4 m  
För en 55-tums tv:  
3,5~4 m

## Fronthögtalare **L R**

- Placera högtalarna rakt framför din lyssnarposition; vänd dem inåt, mot dig (cirka 45°).
- Placera högtalarna så att diskanthögtalarna sitter i öronhöjd.
- Rikta in fronten på de främre högtalarna med fronten på mitthögtalaren eller ställ de främre högtalarna något framför mitthögtalaren.

## Bakre högtalare **LS RS**

- De här högtalarna ska placeras något bakom din lyssnarposition.
- Om utrymmet inte räcker till, vänd högtalarna mot varandra.
- Placera dem cirka 60 till 90 cm ovanför öronhöjd och vinkla dem något nedåt.


★ Bakhögtalarna hanterar i huvudsak endast ljudeffekter och därför kommer det inte alltid ljud från dem.

## Mitthögtalare **C**

- Installera helst på samma nivå som de främre högtalarna.
- Kan även installeras omedelbart ovanför eller under tv:n.


## Subwoofer **SW**

- Subwoofers placering spelar inte så stor roll. Du kan ställa den på valfri plats.
- Vanligtvis placeras den i ett hörn i närheten av de främre högtalarna.




## Ansluta högtalarna

- 1** Tryck ner fliken under uttaget på högtalarens baksida.



- 2** För in den svarta ledningen i svart uttag (-) och den grå ledningen i grått (+) uttag; släpp fliken.



- 3** Se till att ledningarna och högtalarutgångarna på subwoofers baksida har samma färg, så att du får rätt polaritet (+/-).

**Exempel:** Anslut grön mitthögtalarkabel till grön utgång för mitthögtalare på subwoofers baksida; se till att du får rätt polaritet (+/-).

### VARNING!

- Låt inte barnen leka med eller i närheten av högtalarna. De kan skada sig om högtalarna faller.
- När du ansluter högtalarkablarna till högtalarna, följ polaritetsmarkeringarna (+/-).
- Rör aldrig vid högtalarkontakterna när strömmen är på. Du kan drabbas av en elektrisk stöt.

### Obs


- Om du placerar en högtalare nära din tv kan tv-skärmens färger förvrängas, vilket orsakas av att högtalaren genererar ett magnetfält. Flytta i så fall högtalaren en bit ifrån tv:n.



# Ansluta högtalarna forts

## Koppla ihop huvudenheten och subwoofern

- 1 Anslut huvudenhetens DIN-ljudutgång till DIN-ljud-ingången på subwoofern, med hjälp av DIN-ljudkabeln.
- 2 Slå på strömmen till subwoofern.




### Subwoofers funktioner

**Subwoofer:** Subwoofern är en aktiv modell, med inbyggd 150 W förstärkare som matar ett fylligt basljud via 8-tumshögtalarna. Med hjälp av övergångskontrollen får du optimal LFE (bas).

**Övergång:** Övergångskontrollen anger gränshänsynen för subwoofern. Ställ in övergångskontrollen så att du får bästa möjliga basrespons i rummet.

- Du kan justera bas- eller diskantutgångarna från främre-, bakre- och mitthögtalarna samt från subwoofern.
- Vrid åt vänster för att öka basen och åt höger för att öka diskanten.






# Ansluta videoutgången till tv-n

## Metod 1

## Ansluta till videoutgång

Bra kvalitet

- 1 Anslut videoutgången till videoingången på din tv.
- 2 Ställ in videoingångsväljaren (på din tv) på rätt videoutgång för din hemmabio.



ANSLUTNINGAR


## Metod 2

## Ansluta till komponentutgång

Bättre kvalitet

Förutsätter att din tv har en komponentingång som stöder upplösning på över 576p(480p).

- 1 Anslut komponentutgången (P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y) till komponentingången på din tv (P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y).
  - Se till att anslutningen blir korrekt mellan komponentutgångarna och tv-n. Om du kopplar fel kan bildskärmen bli röd- eller blåtonad eller också får du ingen bild alls.
- 2 Ställ in videoingångsväljaren (på din tv) på rätt komponentutgång för din hemmabio.



På vissa tv-modeller är komponentingången märkt 'DVD-ingång' ('DVD input').

### Obs

- Den här produkten används i sammanflätat skanningläge (576i, 480i) för Componentutgång.





# Ansluta videoutgången till tv-n forts


## Metod 3

## Anslutning till HDMI

Bäst kvalitet

Förutsätter att tv-n har en HDMI-ingång (eller DVI).

- 1 Anslut HDMI-utgången till HDMI-ingången (eller DVI) på din tv.
- 2 Ställ in videoingångsväljaren (på din tv) på rätt HDMI-utgång för din hemmabio.



## Vad är HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Innebär att dvd videosignaler överförs digitalt, utan att först konverteras till analoga signaler. Du får en digital bild med högre skärpa om du ansluter videon till tv-n med hjälp av HDMI-anslutning.

## HDMI Audio på/av

- Ljudsignaler som överförs via HDMI-kabeln kan slås på/stängas av.

Tryck på **HDMI AUDIO** på fjärrkontrollen.

- **"AUDIO ON"** och **"AUDIO OFF"** visas växelvis i fönstret.
- **AUDIO ON** : Både video- och ljudsignaler överförs via HDMI-kabeln och ljudet matas endast via tv-högtalarna.
- **AUDIO OFF** : Videosignalerna överförs endast via HDMI-kabeln och ljudet matas bara genom hemmabions högtalare.

## Obs

- Standardinställningen för produkten är HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO mixas automatiskt ned till 2-kanaligt för tv-högtalarna.
- Om du slår på/av funktionen eller byter funktion när HDMI AUDIO står på ON, stängs HDMI AUDIO automatiskt av (OFF).

## Upplösning

- Den här funktionen innebär att användaren kan välja skärmupplösning för HDMI- och komponentmatningen.

I stoppläge, tryck och håll kvar **SD/H**-knappen och välj 480p.

- Tillgängliga upplösningsoptioner för HDMI-utgången är 576(480P), 720p och 1080i.

Exempel: Om din tv stöder upplösningar upp till 576(480P)

Tryck på **SD/HD**-knappen.

- En 576(480P)-videosignal matas via HDMI-utgångarna.

### Obs

- Eftersom produkten har en inbyggd Video Upscaler-funktion med Faroudja DCDi-teknologi, kan du förstärka upplösningen på en dvd-utgång med 576i(480i) till 576(480P)/720p/1080i.
- Du behöver inte göra några separata inställningar, eftersom hemmabion och din tv automatiskt ställer in sig själva på optimal upplösning och bildkvot vid anslutning till HDMI. (Om tv-n är en HDTV och har HDMI-ingång, omvandlas utdata automatiskt till en upplösning på 1080i (om tv-n stödjer det).
- Om du har anslutit både HDMI- och komponentutgång (Pr, Pb, Y) samtidigt, matas inte komponentutgångens signal.
- Komponentutgångens signal ger bild i '576i(480i)'-läge endast vid uppspelning av dvd.
- I bruksanvisningen till tv-n får du mer information om hur du väljer videoingång på tv-n.

## DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)-funktion

Omvandlar interlacesignalen till progressiv signal, för att undvika fladder och åtgärda störningar i bildens kanter.

Tryck och håll fjärrkontrollens **DCDi**-knapp intryckt i minst tre sekunder.


- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **DCDi ON** och **DCDi OFF**.



# Ansluta externa komponenter

## Ansluta extern, digital komponent


Exempel: Digitala signalkomponenter, som t ex. settopbox eller cd-inspelningsenhet.



- 1 Anslut huvudenhetens Digital 1 eller 2 (OPTISK) till digital utgång på den externa digitala komponenten.
- 2 Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen och välj 'D.IN 1' eller 'D.IN 2'.
  - Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här: **USB** → **D.IN 1** → **D.IN 2** → **AUX**.
  - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.  
Funktionen växlar så här: **DVD/CD** → **D.IN 1** → **D.IN 2** → **AUX** → **USB** → **FM**.

## Ansluta extern, digital komponent

Exempel: Analoga signalkomponenter, som t ex. videobandspelare eller tv.



**1** Anslut huvudenhetens audioingång till audioutgången på den externa analoga komponenten.

- Se till att kontakternas färger matchas rätt.

**2** Välj AUX genom att trycka på **AUX** på fjärrkontrollen.


- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här: **USB D.IN 1 D.IN 2 AUX**.
- Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.  
Funktionen växlar så här: **DVD/CD D.IN 1 D.IN 2 AUX USB FM**.

### Obs

- Om du vill få 5.1-kanaligt ljud från tv:n via huvudenheten, tryck på Dolby Pro Logic II- eller SUPER5.1-knappen.
- Du kan koppla videoutgången på videobandspelaren till tv:n och därefter ansluta bandspelarens audioutgång till den här produkten.



# Ansluta FM-antennen



## Anslutning av FM-antenn

- 1 Koppla den medföljande FM-antennen till FM 75 $\Omega$  COAXIAL-uttaget, som en tillfällig åtgärd.
- 2 Flytta långsamt runt antennen till dess att du hittar en plats med bra mottagning, fäst den mot en vägg eller annan stabil yta.

## Val av videoformat

Tryck in och håll kvar **NT/PAL** på fjärrkontrollen i minst fem sekunder när strömmen är avstängd.

- “**NTSC**” eller “**PAL**” visas i teckenfönstret.
- Tryck snabbt på **NT/PAL**-knappen och välj mellan “**NTSC**” och “**PAL**”.
- Alla länder har olika standard för videoformatet.
- Vid normal uppspelning ska skivans videoformat vara detsamma som tv-ns videoformat.




# Innan du använder din hemmabioanläggning

Din hemmabioanläggning kan spela upp dvd-, vcd-, cd-, mp3-, DivX- och jpeg-skivor. Beroende på vilken skiva du använder kan de här anvisningarna variera lite. Läs bruksanvisningen noga innan du sätter igång.

**1** Koppla huvudenhetens nätkontakt till eluttaget.

**2** Tryck på **MODE**-knappen tills DVD-indikatorn tänds.



**3** Tryck på **POWER**-knappen för att slå på strömmen till huvudenheten, och tryck sedan på **DVD** på fjärrkontrollen och välj "DVD/CD"-funktionen.




ANSLUTNINGAR

**4** Tryck på **MODE**-knappen tills TV-indikatorn tänds.



**5** Tryck på **POWER** och starta hemmabioanläggningen och tryck sedan på **TV/VIDEO**-knappen på tv:ns fjärrkontroll och välj "External Input".



**6** Tryck på **FUNCTION**-knappen på huvudenheten eller DVD på fjärrkontrollen, och välj DVD/CD-funktion.

## Styra tv-n och dvd-spelaren med samma fjärrkontroll

Tryck på **MODE**-knappen.

- Du kan manövrera tv:n när TV-indikatorn (röd) har blinkat en gång, och dvd:n när DVD-indikatorn (grön) har blinkat en gång.
  - Knappar som avser tv-drift: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO samt sifferknapparna (0-9).
  - Fjärrkontrollen är inställd för att kunna användas till en Samsung-tv.
- På sidan 77 finns mer information om hur du använder fjärrkontrollen.

### Obs

- Om du flyttar produkten under pågående uppspelning kan skivan skadas.
- Om du försöker manövrera skivfönstret för hand kan det gå sönder.
- Låt inte barnen sticka in fingrarna i enheten.



# Spela skivor

**1** Öppna skivfacket genom att trycka på **OPEN/CLOSE**-knappen.

**2** För in skivan med den tryckta sidan vänd uppåt.

**3** Tryck på **OPEN/CLOSE**-knappen för att stänga skivfönstret.

- Uppspelningen startar automatiskt så snart fönstret stängs.
- Skivans meny ser olika ut på olika skivor.

**DVD VCD CD**

- Uppspelningen startar automatiskt.

**Obs**


- Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.

Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP** vid uppspelning.

- Om du trycker en gång visas "**PRESS PLAY**" i teckenfönstret och stoppositionen lagras i minnet. Om du trycker på **PLAY/PAUSE** (▶/II)-knappen eller på **ENTER**-knappen återupptas uppspelningen från stoppositionen. (Fungerar endast med dvd-skivor.)
- Om du trycker två gånger visas texten "**STOP**" och om du trycker på **PLAY/PAUSE** (▶/II) börjar uppspelningen om från början.

Om du vill pausa uppspelningen tillfälligt, tryck på **PLAY/PAUSE** under pågående uppspelning.


- Återuppta uppspelningen genom att trycka på **PLAY/PAUSE** (▶/II) igen.



## Terminologi, skivor


### Grupper och spår (dvd-audio)

- Dvd-audio skivor är indelade i flera större avsnitt som kallas "grupper" och mindre avsnitt som kallas "spår". Dessa avsnitt tilldelas olika nummer. Numren kallas för "gruppnummer" respektive "spårnummer".




### Titlar och kapitel (dvd-video)

- Dvd video indelas i större avsnitt som kallas "titlar" och mindre avsnitt som kallas "kapitel". Dessa avsnitt tilldelas olika nummer. Numren kallas för "titelnummer" respektive "kapitelnummer".




### Spår (video- och musik-cd)

- Video- och musik-cd skivor indelas i avsnitt som kallas för "spår". Spåren tilldelas olika nummer. Numren kallas "spårnummer".



### Filer (DivX)

- DivX är indelade i avsnitt som kallas "filer". Spåren tilldelas olika nummer. Numren kallas för "filnummer".



#### Obs

- I den här bruksanvisningen är instruktioner märkta "DVD @)" avsedd för skivtyperna dvd-video, dvd-audio och dvd-r/rw. Om en specifik dvd-typ åsyftas, anges den typen separat.
- Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.





# Spela upp SACD (Super Audio-cd)

Du kan lyssna på flerkanaligt, högkvalitativt originalljud och få en ljudupplevelse som är något utöver det vanliga.

**1** Öppna skivfacket med **OPEN/CLOSE** och sätt i en SACD.

- SACD-menyn öppnas och uppspelningen startar.



**2** När uppspelningen avbryts, välj ett spår med -knappen och tryck på **SELECT**.

- Under uppspelningens gång kan du inte välja spår med ▲ ▼ -knappen.

**3** Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP**.

## Skivspec.

Artikel	CD	SACD	DVD Audio
Ljudkvalitet	Ljud som kan höras av en normal person	Originalljud (återskapar upp till en ljudfrekvens som överskrider gränsen för det mänskliga örat)	
Antal kanaler och speltid	2 kanaler: 70 minuter	2 kanaler: 110 minuter 5.1 kanaler: 81 minuter	2 kanaler: 120 minuter 5.1 kanaler: 89 minuter
Samplingsfrekvens	44,1 KHz	2,8224 KHz (64 gånger en cd)	44,1~192 KHz (4,4 gånger en cd)
Dynamiskt omfång	96 dB	120 dB	144 dB
Uppspelningsfrekvens	~20 KHz	~100 KHz	~96 KHz

### Obs


- SACD har tre typer av format. Single Layer Disk har 1 hd-lager, dual Layer Disk har 2 hd-lager och Hybrid Disk har både cd- och hd-lager. Hybrid Disk kan spelas upp på en vanlig cd-spelare.



# Spela upp mp3-cd-skivor


Data-cd (cd-rom, cd-r, cd-rw) som kodats i mp3-format kan också spelas upp.

## MP3




**1** Tryck på **OPEN/CLOSE** för att öppna skivfacket; lägg i mp3-skivan.

- Mp3-menyn visas och uppspelningen startar.
- Hur menyn ser ut avgörs av mp3-skivan.



**2** Välj album med ◀ ▶ ▲ ▼, när spelaren står på stopp, och tryck sedan på **ENTER**.



**3** Om du vill byta album, välj ett annat album med ◀ ▶ ▲ ▼ och tryck på **ENTER**.

- Upprepa steg 2 och 3 ovan om du vill välja annat album/spår.

**4** Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP**.

### Obs

- Beroende på vald inspelningsfunktion kan vissa mp3-cd inte spelas.
- Innehållsförteckningen på en mp3-cd varierar beroende på vilket spårformat som valts vid inspelningen.
- Stöd för mp3-filer: MPEG1 LAYER3 (bitfrekvens : 128 Kb/s~320Kb/s, samplingsfrekvens: 32K/44,1K/48KHz)



# Spela upp jpeg-skivor

Bilder som tagits med digitalkamera, eller jpeg-filer på pc, kan lagras på cd och därefter spelas upp på den här enheten.


Tryck på **OPEN/CLOSE** för att öppna skivfönstret; lägg därefter på jpeg-skivan.

- Uppspelningen startar automatiskt och varje bild visas i vardera fem sekunder.

## Rotera bilden


Vid uppspelning, tryck på pilknapparna ▲, ▼, ◀, ▶.

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ▲ -knapp: Vertikal vort    | ◀ -knapp: Roter 90° moturs |
| ▼ -knapp: Horisontell vort | ▶ -knapp: Roter 90° medurs |






# Kontrollera återstående tid



## Tryck på REMAIN-knappen.

- Du kan kontrollera sammanlagd och återstående tid för den titel eller det kapitel som just spelas.

### Varje gång du trycker på REMAIN-knappen



ANVÄNDNING



# Spela DivX

## || Hoppa framåt/bakåt

Tryck på **◀◀▶▶** vid uppspelning.

- Du hoppar till nästa fil när du trycker på **▶▶**, om det finns över två filer på skivan.
- Du hoppar till föregående fil när du trycker på **◀◀**, om det finns över två filer på skivan.

## || Snabb uppspelning

Om du vill spela upp skivan snabbare **◀◀**, **▶▶** håll eller intryckt under uppspelning.

- Varje gång du tryck på någon av dessa knappar växlar inställningen så här:  
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

## || Hoppa 5 minuter

Tryck på **◀**, **▶** vid uppspelning.


- Uppspelningen hoppar fem minuter framåt när du trycker på **▶**.
- Uppspelningen hoppar fem minuter bakåt när du trycker på **◀**.

## || Zoomfunktion

**1** Tryck på **ZOOM**.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **"ZOOM X2"** och **"ZOOM OFF"**.

**2** Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.



### Obs

- DivX-filer kan endast zoomas med ZOOM X2-funktionen.

## Undertexter

Tryck på **SUBTITLE**-knappen (undertext).


- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan "**SUBTITLE ON**" (1/1, 1/2 ...) och "**SUBTITLE OFF**".
- Om skivan bara har en fil med undertexter används den automatiskt.

## Ljud

Tryck på **AUDIO**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan "**AUDIO ON**" (1/1, 1/2 ...) och "  ".

**Obs**

- "  " visas i teckenfönstret om skivan bara stöder ett språk.

### DivX(Digital internet video eXpress)

DivX är ett videofilformat som tagits fram av Microsoft och baseras på komprimeringstekniken MPEG4, som kan förmedla ljud- och videodata över internet i realtid.

MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, d v s användaren kan se en film med bild och ljud som håller praktiskt taget dvd-kvalitet.

#### 1. Formatstöd

- Den här produkten medger endast följande mediaformat. Om det saknas stöd för video- eller ljudformatet kan användaren få problem, som t ex. trasig bild eller inget ljud.

##### ☆ Stöd för videoformat

Format	AVI	WMA
Stöder versionerna	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

##### ☆ Stöder ljudformaten

Format	Mp3	Wma	Ac3
Bitfrekvens	80~384KB/s	56~128KB/s	128~384KB/s
Samplingsfrekvens	44,1 Khz		44,1/48Khz

- Bildkvot: Trots att standardupplösningen för DivX är 640\*480 bildpunkter (4:3) stöder den här produkten 720\*480 bildpunkter (16:9). Däremot inget stöd för tv-skärm med högre upplösning än 800.
- När du spelar en skiva vars samplingsfrekvens är högre än 48 kHz eller 320 KB/s, kan du ev. få skakig bild vid uppspelning.

#### 2. Undertextfunktion


- Du måste vara van vid videoextraktion och redigering för att kunna använda den här funktionen.
- Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (\*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen (\*.avi) i samma mapp.  
Exempel Rot                      Samsung\_Bluetek\_007CD1.avi  
    Samsung\_Bluetek\_007CD1.smi
- Max 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 bitar koreanska och kinesiska tecken) i filnamnet.



# Spela upp mediafiler med USB-värdfunktionen


Du kan ansluta till och spela upp filer från extern USB-lagringsenhet som t ex. mp3-spelare, USB flashminne etc. med hjälp av hemmabions USB-värdfunktion.

- 1** Koppla in USB-enheten i USB-porten på enhetens baksida.



- 2** Tryck på **FUNCTION**-knappen på huvudenheten, eller på **AUX** på fjärrkontrollen, och välj USB-funktion.

- "USB" tänds och släcks i teckenfönstret.
- USB SORTING-skärmen visas på tv:n och den sparade filen spelas upp.




Stoppa uppspelningen genom att trycka på **STOP** ( ■ ).

**Obs**

- För att undvika förlust av data som sparats på USB-enheten, stäng av enheten eller byt till annan funktion innan du kopplar ur USB-kabeln.


## Spela upp en fil via USB-menyn,



- Musikfilikonen
- Bildfilikonen
- Alla filer-ikonen

Tryck på ◀ ▶ ▲ ▼ knappen när enheten står på stopp och välj önskad ikon i menyens övre del.

- Om du bara vill spela upp musikfiler, välj -ikonen.
- Om du bara vill visa bildfiler, välj -ikonen.
- Välj -ikonen för att visa alla filer.



## Hoppa framåt/bakåt

Tryck på ◀◀, ▶▶ vid uppspelning.

- Om det finns fler än en fil, tryck på ▶▶-knappen för att välja nästa fil.
- Om det finns fler än en fil, tryck på ◀◀-knappen för att välja föregående fil.

## Snabb uppspelning

Om du vill spela upp skivan snabbare, håll eller intryckt under ◀◀ ▶▶ uppspelning.

- Varje gång du tryck på någon av dessa knappar växlar inställningen så här:  
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

### Kompatibla enheter


1. USB-enheter som stöder USB Mass Storage v 1.0.  
(USB-enheter som fungerar som flyttbar lagringsenhet i Windows (2000 eller nyare) utan installation av extra drivrutin.)
2. Mp3-spelare: Mp3-spelare av hdd- och flashtyp.
3. Ej stöd för CBI (Control/Bulk/Interrupt).
4. Digitalkamera: Ej stöd för PTP-protokoll.
  - Ej stöd för enheter som kräver extra programinstallation vid uppkoppling mot dator.
5. USB hdd och USB flash skivenhet: Enheter som stöder USB2.0 eller USB1.1.
  - Du kan ev. få skiftande uppspelningskvalitet vid anslutning av USB 1.1-enhet.
  - För att USB hdd ska fungera ordentligt måste du använda en hjälpspänningskabel.
6. USB-kortläsare: USB-kortläsare med ett fack och USB-kortläsare med flera fack
  - Hur stödet för USB-kortläsaren ser ut beror på tillverkaren.
  - Om du installerar flera minnesenheter i multikortläsaren kan du ev. få problem.
7. Om du använder en USB-förlängningskabel känner ev. inte datorn igen USB-enheten.

#### ☆ Stöd för formaten

	Filnamn	Filnamnställägg	Bitfrekvens	Version	Bildpunkter	Samplingsfrekvens
Stillbild	JPG	.JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Musik	MP3	.MP3	80~384kb/sek	–	–	44,1kHz
	WMA	.WMA	56~128Kb/sek	V8	–	44,1kHz

- Ej stöd för enhet som använder filsystemet NTFS.  
(endast stöd för FAT-filsystemet)






# Visa skivinformation

Du kan visa information på tv-skärmen om den skiva som spelar.

## Tryck på **INFO**-knappen.


- Varje gång du trycker på knappen växlar informationen på skärmen enligt följande:




Informationsskärmen försvinner



Informationsskärmen försvinner



Informationsskärmen försvinner

-  **syns på tv-skärmen!**

Om den här symbolen visas på tv-skärmen när du trycker på en knapp, kan funktionen inte användas för den skiva du spelar.

### Obs

- Informationsskärmen ser olika ut för olika skivor.
- Beroende på skivtyp kan du även välja DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.


- **Vad är en grupp?**  
En film på en dvd-audio skiva.
- **Vad är en titel?**  
En film på en dvd-video skiva.
- **Vad är ett kapitel?**  
Varje titel på en dvd-skiva är indelad i flera mindre sekvenser, som kallas "kapitel".
- **Vad är ett spår (en fil)?**  
En videosekvens eller en musikfil på en dvd-audio, cd eller mp3-cd.

## Skärmindikatorer

 Dvd-indikator	 DivX-indikator	 CHAPTER-indikator (kapitel)	 Indikator för upprepad uppspelning (REPEAT PLAYBACK)	 LR Indikator för stereomodell (STEREO - LR)
 Vcd-indikator	 DVD-AUDIO-indikator	 TRACK (FILE) -indikator (spår/fil)	 AUDIO LANGUAGE-indikator (språk ljudspår)	 Indikator för DOLBY DIGITAL
 Cd-indikator	 Indikator för titel (TITLE)	 ELAPSED TIME-indikator (förluten speltid)	 SUBTITLE-indikator (språk undertexter)	 Indikator för kameravinkel (ANGLE)
 Mp3 cd-indikator	 GROUP-indikator (grupp)	 SACD-indikator		



# Snabb/långsam uppspelning




## Snabb uppspelning

DVD

VCD


CD

MP3




Tryck på **⏮⏭** och håll kvar.

- Varje gång du håller knappen intryckt vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:




ANVÄNDNING



## Långsam uppspelning

Tryck på **SLOW**.

- Varje gång du trycker på knappen vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:



**Obs**

- Långsam uppspelning baklänges fungerar inte för vcd och DivX.



# Hoppa över sekvenser/låtar

DVD

VCD

MP3

Tryck snabbt på **⏮⏭⏭⏮**.

- Varje gång du ger knappen en snabb tryckning spelas föregående eller nästa kapitel, spår eller katalog (fil) upp.

DVD



VCD



MP3



- Om du tittar på en vcd och spåret är längre än 15 minuter, kan du hoppa fram eller tillbaka fem minuter genom att trycka på **⏮⏭⏭⏮**

## Obs

- Vid snabb uppspelning av cd eller mp3-cd, hörs ljudet endast vid hastigheten 2x, inte om du väljer 4x, 8x eller 32x.
- Det hörs inget ljud vid långsam eller stegvis uppspelning.



# Upprepad uppspelning

Med upprepad uppspelning kan du spela upp ett kapitel, en titel, ett spår (låt) eller en fil (mp3-fi) om och om igen.

DVD

VCD


CD

MP3

JPEG

## Tryck på REPEAT.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning växlar funktionen så här:




ANVÄNDNING

## Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm

- Tryck på **INFO** två gånger.
- Tryck på **►**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK (↺↻)-skärmen.
- Tryck på **▼**-knappen och välj en REPEAT PLAYBACK-funktion.
- Tryck på **ENTER**.

\* Du kan inte välja REPEAT PLAY via informationsskärmen när du spelar mp3- och jpeg-skivor.



### Obs

- Upprepad uppspelning kan inte användas om du spelar en vcd-skiva version 2.0 och har aktiverat PBC. Om du vill använda upprepad uppspelning i det här fallet, ställ PBC på OFF i menyn. (Se sidan 45.)



## A-B Upprepad uppspelning (Repeat Playback)

Du kan upprepa uppspelningen av ett visst, angivet avsnitt av en dvd-skiva.

DVD

VCD

CD

**1** Tryck på **INFO** två gånger.

- Om du spelar vcd eller cd, tryck en gång på **INFO**.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**2** Tryck på **►**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK ()-menyn.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**3** Tryck på pilknapparna **▲ ▼** och välj 'A-' och tryck sedan på **ENTER** i början av vald sekvens.

- När du trycker på **ENTER** lagras angiven position i minnet.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 A -



DVD EN 1/3 OFF/ 02 A - ?

REPEAT : A—

**4** Tryck på **ENTER**-knappen i slutet av vald sekvens.

- Angiven sekvens kommer att spelas upp flera gånger i följd.


DVD EN 1/3 OFF/ 02 A - B


REPEAT : A—B

Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på **▲** eller **▼** och välja OFF.

### Obs

- A-B REPEAT-funktionen kan inte användas för mp3- eller jpeg-skivor.





# Val av bildvinkel

En funktion som innebär att du kan se samma sekvens ur olika vinklar.

DVD

**1** Tryck på **INFO**-knappen.



DVD ⓘ 01/01 ⏮ 001/040 ⌚ 0:00:37 📺 1/3

**2** Tryck på ▶ för att aktivera **ANGLE** (📺)-menyn.

DVD ⓘ 01/01 ⏮ 001/040 ⌚ 0:00:37 📺 1/3

**3** Välj en vinkel med hjälp av ▲ , ▼ eller sifferknapparna.

- Varje gång du trycker på knappen byter du vinkel enligt följande:




**Obs**

- Kameravinkelfunktionen fungerar bara om flera vinklar har spelats in på skivan.



# Zoomfunktion


En funktion som innebär att du kan förstora en viss del av bilden på tv-skärmen.



## Zoomfunktion (bildförstoring)

DVD VCD

**1** Tryck på **ZOOM**.





**2** Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på ▲, ▼



**3** Tryck på **ENTER**.

- Varje gång du trycker på knappen växlar zoomnivån enligt följande:



## Bildkvot

DVD

Tryck på **EZ VIEW**.

- Varje gång du trycker på knappen växlar zoomfunktionen mellan ON och OFF (på/av).
- När du spelar upp en film i videobildsformat (WIDE) visas svarta ränder i tv-skärmens över- och underkant; du tar bort dem genom att trycka på **EZ VIEW**.





**Obs**

- Funktionen kan inte användas om dvd-skivan är inspelad med flera kameravinklar.
- Du får ev. inte bort de svarta ränderna om dvd-skivan har inbyggd horisontell-vertikal bildkvot.



# Bonusgrupp / Navigeringssidor




## Bonusgrupp

Dvd-audio

Vissa dvd-audio skivor har en extra "bonusgrupp" som du öppnar med en fyrsiffrig kod. Mer information om koden hittar du på förpackningen.


När du spelar upp en dvd-audio skiva med bonusgrupp visas automatiskt en skärmbild där du matar in koden.



ANVÄNDNING



### Obs

- Om du trycker ut skivan, stänger av strömmen eller kopplar ur nätsladden måste koden matas in på nytt.



## Navigeringssidor

Dvd-audio

Tryck på   -knappen på fjärrkontrollen under uppspelning.

- Här kan du välja en viss bild från en dvd-audio skiva som innehåller stillbilder.
- På vissa skivor kan du inte välja bilder; funktionaliteten beror på hur skivan är tillverkad.





# Välja språk för tal/undertextning

## Funktion för att välja talat språk

DVD

**1** Tryck på **INFO** två gånger.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**2** Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna när du ska välja språk för talet.

- Beroende på hur många språk som finns på dvd-skivan väljs ett nytt språk (engelska, spanska, franska, etc.) varje gång du trycker på knappen.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

SP 2/3  
FR 3/3

## Funktion för att välja språk på undertexter

DVD

**1** Tryck på **INFO** två gånger.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF


**2** Tryck på **►** för att aktivera SUBTITLE ( )-skärmen.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**3** Tryck på **▼**, **▲** eller sifferknapparna när du ska välja ett språk.

DVD EN 1/3 EN 01/ 03 OFF

SP 02/ 03  
FR 03/ 03  
OFF / 03



### Obs

- Med hjälp av fjärrkontrollens SUBTITLE-knapp kan du välja språk på undertexterna.
- Funktionen för val av språk på tal och undertexter fungerar inte för alla skivor.



# Gå direkt till viss sekvens/låt

DVD VCD CD

**1** Tryck på **INFO**-knappen.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

**Gå till en titel/ett spår**

**2** Använd pilknapparna eller sifferknapparna för att välja titel/spår; tryck på **ENTER**.

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

**Gå till ett kapitel**

**3** Tryck på -knapparna för att öppna CHAPTER ( )-skärmen.

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

**Gå till ett kapitel**

**4** Använd pilknapparna eller sifferknapparna för att välja kapitel; tryck på **ENTER**.

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

**Välja en viss tidpunkt**

**5** Tryck på för att byta till TIME-skärmen (tid)..

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

**Välja en viss tidpunkt**

**6** Välj önskad tidpunkt med hjälp av sifferknapparna; tryck på **ENTER**.


DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

ANVÄNDNING

MP3 JPEG

Tryck på **sifferknapparna**.

- Vald fil spelas upp.
- Du kan inte flytta en mp3- eller jpeg-skiva från skivans informationsskärm.
- När du spelar mp3- eller jpeg-skivor kan du inte flytta mappar med . Tryck på (STOP) och sedan på för att flytta mappen.



**Obs**

- Tryck på på fjärrkontrollen för att gå direkt till en viss titel, kapitel eller spår.
- Funktionen där du väljer att hoppa direkt till en viss titel eller tidpunkt fungerar inte för alla skivor.



# Använda skivmenyn

Du kan använda menyerna för språk på ljudet, språk på undertexter, profil, etc. Dvd-menyns innehåll varierar mellan olika skivor.

DVD

## 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.

- När du spelar upp en vcd-skiva (version 2), växlar den här knappen mellan PBC ON och OFF.



## 2 Använd pilknapparna **▲, ▼** för att aktivera 'DISC MENU'; tryck på **ENTER**.

- Om du väljer en skivmeny som inte finns med på skivan visas meddelandet "This menu is not supported" på bildskärmen.



## 3 Välj alternativ med hjälp av **▲, ▼, ◀, ▶**.



## 4 Tryck på **ENTER**.



### Obs

#### PBC-funktion (Playback Control)


Tryck på **MENU**-knappen medan du spelar en vcd-skiva version 2.0.

Varje gång du trycker på knappen aktiveras "PBC ON" respektive "PBC OFF" på tv-skärmen.

- PBC ON:** Vcd-skivans version är 2.0. Skivan spelas upp i enlighet med menyskärmen.

Vissa funktioner kan ev. inte användas. Om vissa funktioner inte kan aktiveras, åtgärda genom att välja "PBC OFF".

- PBC OFF:** Vcd-skiva version 1.1. Skivan spelas upp på samma sätt som en musik-cd.





# Använda titelmenyn

Om dvd-skivan innehåller flera titlar kan du se titeln för varje film.  
Beroende på skivan kan det hända att den här funktionen inte fungerar eller fungerar på annat sätt.

DVD

- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



- 2 Tryck på **▲.▼** och aktivera **TITLE-**menyn.



- 3 Tryck på **ENTER**.

- Titelmanyn visas.




ANVÄNDNING

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.



# Välja språk

Skärminformationens (OSD) standardspråk är engelska.



**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.




**2** Tryck ▼ på pilknappen och gå till 'Setup', tryck på **ENTER**.



## Obs

- Om du vill välja ett annat språk, välj OTHER och mata in språkkoden för landet i fråga. (På sidan 82 hittar du språkkoderna)
- Du kan välja språk för tal (AUDIO), undertexter (SUB TITLE) och skivans meny (DISC MENU).



**3** Välj '**Language**' och tryck på **ENTER**.



**4** Tryck på pilknappen **▲, ▼** och välj '**OSD LANGUAGE**', tryck sedan på **ENTER**.



**5** Välj språk med hjälp av pilknappen **▲, ▼**; tryck på **ENTER**.

- När inställningarna är klara visas all skärminformation (OSD) på svenska, förutsatt att du valde svenska som språk.



Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

INSTALLATION



Välja  
bildskärmspråk



Välja  
Språk på ljudspår  
(inspelat på skivan)



Välja  
Språk på undertexter  
(inspelat på skivan)




Välja språk för skivmenyn  
(inspelat på skivan)

- \* Om det språk du har valt inte finns inspelat på skivan, behåller menyn det ursprungliga språket.



# Ange typ av tv-skärm

Välj bildkvot för tv:n beroende på tv-typ (widescreen eller vanlig 4:3).




**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Setup', tryck på **ENTER**.




**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'TV DISPLAY'; tryck på **ENTER**.



**4** Tryck på ▲ ▼ pilknappen, och välj alternativ; tryck på **ENTER**.

- När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.



Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

## Justera tv:ns bildkvot (skärmformat)

Vanliga tv-apparaters horisontella/vertikala skärmformat är 4:3 medan formatet för widescreen och högupplösning är 16:9. Det här måttet kallas för bildkvot. När du spelar dvd-skivor med olika skärmformat måste du anpassa bildkvoten efter din tv eller bildskärm.

- Om du har en standard-tv kan du välja något av alternativen "4:3LB" eller "4:3PS".
- Om du har en widescreen-tv, välj "16:9".

### WIDE

: Med den här inställningen kan du visa 16:9-bilder i fullskärmsformat på din widescreen-tv.  
• På så sätt kan du utnyttja hela widescreenbilden.




### 4:3LB (4:3 Letterbox)

: Välj det här alternativet om du vill visa en 16:9-bild i Letterboxformat på en vanlig tv.  
• Svarta ränder visas i bildens över- och nederkant.



### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

: Välj det här alternativet om du vill spela upp en 16:9-bild i Pan&Scanformat på en vanlig tv.  
• Du ser bara bildens mittsektion (16:9-bilden beskärs längs sidorna).



### Obs


- Om en dvd-skiva har bildkvoten 4:3, kan den inte visas i vidbildsläge.
- Eftersom dvd-skivor spelas in i olika bildformat, blir resultatet olika beroende på programvara, typ av tv och val av bildkvot.





# Ange föräldrakontroll (åldersgränser)

Du kan sätta gränser för uppspelningen av sådana dvd-filmer du inte vill att dina barn ska se.



**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Setup', tryck på **ENTER**.



**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'PARENTAL'; tryck på **ENTER**.




**4** Tryck på pilknappen ▲, ▼ och välj åldersgräns; tryck på **ENTER**.

- Om du har valt nivå 6 kan du inte visa dvd-film med nivå 7 eller högre.
- Ju högre nivå, desto mer våld eller vuxet material innehåller filmen.



**5** Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.

- Standardlösenordet är "7890".
- När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.




## Obs

- Funktionen är endast användbar om dvd-skivan innehåller information om åldersgränser.

Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.


51

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.



# Lägga in lösenord

Du kan själv lägga in ett lösenord för föräldrakontrollen (åldersgränser).



**1** Tryck på **MENU**.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Setup', tryck på **ENTER**.



**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'PASSWORD'; tryck på **ENTER**.



**4** Tryck på **ENTER**.



**5** Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.

- Mata in det gamla lösenordet och ett nytt lösenord, samt bekräfta det nya lösenordet.
- Inställningen är klar.



**Obs**

- Standardlösenordet är "7890".

## Om du har glömt lösenordet till föräldrakontrollen (åldersgräns):

- När ingen skiva sitter i spelaren håller du huvudenhetens  -knapp intryckt minst fem sekunder. "INITIALIZE" tänds i teckenfönstret och samtliga inställningar återgår till standardvärdena.

- Tryck på **POWER**-knappen.

Radera alla lagrade inställningar med **RESET**-funktionen.

Används endast vid behov.

INSTALLATION



# Välja bakgrund

JPEG DVD VCD

När du tittar på dvd, vcd eller jpeg-cd kan du välja ut en bild och använda som bakgrundsbild.

## Välja bakgrund

- 1 Vid uppspelning, tryck på **PLAY/PAUSE** när en bild du tycker om visas.




- 2 Tryck på **LOGO**.

- Texten **"LOGO COPY DATA"** visas på tv-skärmen.



- 3 Strömmen stängs av och slås därefter på igen.

- Du får nu upp vald bakgrund på skärmen.
- Du kan välja upp till tre olika bakgrundsbilder.



Välj det här alternativet om du vill använda Samsungloggan som bakgrund.



Välj det här alternativet om du vill använda en bild som bakgrund.

## Välja någon av dina tre bakgrundsbilder

**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Setup', tryck på **ENTER**.



**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'LOGO'; tryck på **ENTER**.



**4** Tryck på ▼ för att välja önskad användare ("USER"); tryck sedan på **ENTER**.



**5** Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

INSTALLATION

Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.


Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.



# Dvd-uppspelningsfunktion

Vissa dvd-audio skivor innehåller både dvd-video och dvd-audio.

Om du vill spela upp dvd-video på en dvd-audio skiva, ställ in enheten för dvd-video funktionen.




**1** Tryck på **MENU** medan skivfacket är öppet.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Setup', tryck på **ENTER**.



**3** Tryck på ▼ pilknappen och välj "DVD TYPE", tryck sedan på **ENTER**.



**4** Tryck på pilknappen ▲, ▼ och välj "DVD VIDEO", tryck sedan på **ENTER**.

• Om du vill byta till uppspelfunktionen DVD AUDIO, följ steg 1 ~ 4 igen.




**Att välja funktion för dvd-uppspelning:**

- **Dvd-video** : välj uppspelning av dvd video-innehållet på en dvd audioskiva.
- **Dvd-audio** : för att spela upp dvd-audio.

**Obs**

• Standardinställningen för dvd-uppspelning är DVD AUDIO.

## DivX (R)-registrering



- Använd registreringskoden och registrera spelaren för DivX (R) videobeställning (video on demand). Mer information på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).



# SACD-uppspelningsfunktion

Om SACD-skivan har HYBRID-format, kan du spela skivan i CODA MODE på samma sätt som i SACD MODE.

- 1 Tryck på **MENU** medan skivfacket är öppet.



- 2 Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Setup', tryck på **ENTER**.



- 3 Tryck på ▼ pilknappen och välj "SACD TYPE", tryck sedan på **ENTER**.




- 4 Tryck på ▲ ▼ pilknappen och välj 'SACD MODE', tryck sedan på **ENTER**.

- Gå igenom steg 1 ~ 4 igen om du vill byta till CDDA-funktion.



- **SACD MODE:** Välj den här funktionen om du vill spela SACD.
- **CDDA MODE:** Välj den här funktionen om du vill spela upp CDDA-innehållet på en skiva.



OPSÆTNING



# Välja högtalarfunktion

Signalutgångar och frekvensrespons för högtalarna ställs in automatiskt efter högtalarnas konfiguration och utifrån vilka högtalare som används.

**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Audio'; tryck på **ENTER**.





**3** I menyn för högtalarinställningar trycker du på **ENTER** igen.



**4** Tryck på pilknappen ◀, ▶, ▲, ▼ och välj önskad högtalare; tryck sedan på **ENTER**.

- För C, LS och RS växlar inställningarna enligt nedan varje gång du trycker på knappen: SMALL → NONE.
- För alternativen L och R blir inställningen SMALL.



**SMALL** : Välj den här inställningen om du använder högtalarna.

**NONE** : Välj den här inställningen om inga högtalare har installerats.

## Obs

- Högtalarfunktionen varierar beroende på PRO LOGIC- och STEREO-inställningarna (se sidan 65).



# Använda testsignal

Använd testtonsfunktionen för att kontrollera högtalaranslutningen och justera högtalarnas nivåer.

**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Audio'; tryck på **ENTER**.



**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'TEST TONE'; tryck på **ENTER**.

- Testsignalen skickas till L C R RS LS SW, i den ordningen. Om du trycker på ENTER en gång till avbryts testsignalen.



Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

INSTALLATION


Alternativ metod: tryck på **TEST TONE** på fjärrkontrollen.

**Tryck på TEST TONE.**

- Testsignalen skapas så här:  
Om du spelar en dvd eller cd, måste anläggningen stå på stopp.
- Använd den här funktionen för att kontrollera att högtalarna är rätt anslutna och att inga andra problem föreligger.

Stäng av testsignalen genom att trycka på **TEST TONE** igen.

L: Fronthögtalare (L) C: Mitthögtalare SW: Subwoofer  
R: Fronthögtalare (R) LS: Bakhögtalare (L) RS: Bakre högtalare (R - höger)








# Ange tidsfördröjning


Om det inte går att placera högtalarna på samma avstånd från lyssnarens position, kan du lägga in en tidsfördröjning i ljudsignalen från mitt- och bakhögtalarna.



**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Audio'; tryck på **ENTER**.



## Ange fördröjningstid för högtalare

Med 5.1-kanals surroundljud får du bästa ljudåtergivningen om avståndet mellan dig och respektive högtalare är detsamma. Ljudet når lyssnaren vid olika tidpunkter beroende på var du placerar högtalarna; du justerar den skillnaden genom att lägga in fördröjningseffekter i ljudet från mitt- och surroundhögtalarna.

### Obs

- Med DOLBY (Dolby Pro Logic II) kan fördröjningstiden bli olika för olika funktioner.
- Om du använder AC-3 och DTS kan du ange en fördröjning på mellan 00 och 15 ms.
- Mittkanalen (Center) kan bara justeras för 5.1-kanalsskivor.

**3** Tryck på ▼ pilknappen och välj 'DELAY TIME'; tryck på ENTER.



**4** Tryck på pilknappen ▲, ▼, ◀, ▶, och välj önskad högtalare; tryck sedan på ENTER.



**5** Tryck på ◀, ▶ för att ange tidsfördröjningen.

- Du kan ge C en tidsfördröjning på mellan 00 och 05ms, och LS och RS en fördröjning på mellan 00 och 15ms.



### • Ställa in mitthögtalaren (CENTER SPEAKER)


Om avståndet Dc är lika långt eller längre än avståndet Df i bilden, välj 0ms. Annars justerar du inställningen enligt tabellen.

Avståndet mellan Df och Dc	Fördröjningstid
0,00 m	0 ms
0,34 m	1 ms
0,68 m	2 ms
1,02 m	3 ms
1,36 m	4 ms
1,70 m	5 ms

### • Ställa in bakhögtalarna (REAR (SURROUND) SPEAKERS)

Om avståndet Df är lika långt som avståndet Ds i bilden, välj 0ms. Annars justerar du inställningen enligt tabellen.


Avståndet mellan Df och Dc	Fördröjningstid
0,00 m	0 ms
1,02 m	3 ms
2,04 m	6 ms
3,06 m	9 ms
4,08 m	12 ms
5,10 m	15 ms





# Ange ljudkvalitet

Du kan justera balans och ljudnivå för respektive högtalare.



## Metod 1 Justering av ljudkvalitet med hjälp av inställningsmenyn


**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Audio'; tryck på **ENTER**.



**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'SOUND EDIT'; tryck på **ENTER**.



**4** Tryck på pilknapparna ▲, ▼ för att välja och justera önskat menyalternativ. Tryck på ◀, ▶ -knapparna för att justera inställningarna.



Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

**Metod 2****Manuell justering med hjälp av SOUND EDIT-knappen.****Justera balansen för främre högtalarna****1**

Tryck på **SOUND EDIT** och därefter på pilknappen

◀, ▶.

FL -00  
FR -00

**Justera balansen för bakre högtalarna****2**

Tryck på **SOUND EDIT** och därefter på pilknappen

◀, ▶.

LS -00  
RS -00

**Justera ljudnivån för mitthögtalaren****3**

Tryck på **SOUND EDIT** och därefter på pilknappen

◀, ▶.

CENTER  
00dB

**Justera ljudnivån för bakre högtalarna****4**

Tryck på **SOUND EDIT** och därefter på pilknappen

◀, ▶.

REAR  
00dB

**Justera ljudnivån för subwoofern****5**

Tryck på **SOUND EDIT** och därefter på pilknappen

◀, ▶.

SW  
00dB

**INSTALLATION****Obs**

- Justeringarna syns på huvudenheten och inte på din tv-skärm.

**Justera balansen för front-/bakhögtalarna**

- Välj ett läge mellan 00 och -06 eller OFF.
- Volymen sjunker ju närmare -6 du kommer.

**Justera ljudnivån för mitt-/bakhögtalare och subwoofer**

- Du kan välja en volymnivå mellan -6dB och +6dB.
- Ljudnivån ökar ju närmare +6dB du kommer och minskar när du närmar dig -6dB.



# Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)

Med den här funktionen kan du använda Dolby Digital-ljud även när du ser filmer på låg volym sent på natten.


- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



- 2 Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'Audio'; tryck på **ENTER**.




- 3 Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'DRC'; tryck på **ENTER**.



- 4 Tryck på ▲, ▼ för att justera 'DRC'.

- Om du trycker på ▲ pilknappen ökar komprimeringen, om du trycker på ▼ pil minskar den.



Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.



# Ställa in AV SYNC

Bilden kan ibland släpa efter ljudet, om enheten är ansluten till en digital tv. Du åtgärdar detta genom att justera tidsfördröjningen och synkronisera ljud och bild.

## 1 Tryck på **MENU**.

- Menyn öppnas.



## 2 Tryck på pilknapparna ▲, ▼ och gå till 'AUDIO', tryck sedan på **ENTER**.

- 'AUDIO'-menyn öppnas.




## 3 Tryck på pilknapparna ▲, ▼ och gå till 'AV-SYNC'; tryck på **ENTER**.

- AV-SYNC-fönstret öppnas.

## 4 Tryck på pilknapparna ▲, ▼ och ange fördröjningstid för AV-SYNC, tryck sedan på **ENTER**.

- Du kan välja en tidsfördröjning för ljudet på mellan 0 och 300 ms. Välj den inställning som ger bäst resultat.



INSTALLATION

Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.




# Dolby Pro Logic II Mode

Du väljer själv lämplig Dolby Pro Logic II-funktion.

Tryck på **PL II MODE**-knappen.


- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:

## PRO LOGIC II

- **MUSIC:** När du lyssnar på  musik upplever du ljudeffekter som ger en känsla av liveframträdande.
  - **CINEMA:** Ger en ökad realism åt filmernas ljudspår.
  - **PRO LOGIC:** Du får en realistisk, flerkanalig effekt, med simulering av fem högtalare om du bara använder främre vänster och höger högtalare.
  - **MATRIX:** Ger 5.1-kanaligt surroundljud.
- STEREO:** Välj det här alternativet om du vill matat ljudet endast via vänster och höger fronthögtalare samt subwoofern.

### Obs

- Om du har valt Pro Logic II, koppla den externa enheten till anläggningens AUDIO INPUT-uttag (L och R). Om du bara ansluter till en av ingångarna (L eller R) får du inget surroundljud.






# Dolby Pro Logic II Effect

Fungerar endast tillsammans med Dolby Pro Logic MUSIC-funktionen.

**1** Tryck på **PL II MODE**-knappen och välj 'MUSIC'.



**2** Tryck på **PL II EFFECT** och välj Panorama, tryck sedan på pilknapparna **◀**, **▶** och välj önskad effekt.

- Välj antingen 0 eller 1.
- En funktion som förlänger den främre stereobilden så att även surroundhögtalarna inkluderas, vilket ger en spännande "omlottedeffekt" med ljud även på sidorna.



**3** Tryck på **PL II EFFECT** och välj C-Width, tryck sedan på pilknapparna **◀**, **▶** och välj önskad effekt.

- Välj ett läge mellan 0 och 7.
- Du ställer nu in bredden på ljudbildens centrum. Ju högre värde, desto mindre ljud från mitthögtalaren.



**4** Tryck på **PL II EFFECT** och välj Dimension, tryck sedan på pilknapparna **◀**, **▶** och välj önskad inställning.

- Välj ett läge mellan 0 och 6.
- Justerar stegvis det främre eller bakre ljudfältet (DSP).



INSTALLATION

**Obs**

- Om du spelar en dvd-skiva med två eller fler kanaler väljs automatiskt flerkanaligt läge och **PL II** -knappen (Dolby Pro Logic II) fungerar inte.






# Ställa in automatisk ljudkalibrering


\* Den här funktionen gäller bara uppspelning av dvd/cd.

## Automatisk ljudkalibrering

Genom att ställa in den automatiska ljudkalibreringen en gång, när du flyttar eller installerar enheten, kan enheten därefter automatiskt läsa av avståndet mellan högtalarna, kanalernas nivåer och frekvensernas egenskaper, och utifrån detta skapa ett 5.1-kanaligt ljudfält som är optimerat för lyssnarmiljön.



\* Bilderna nedan är endast illustrationer och överensstämmer ev. inte med den faktiska produkten.



### Obs

- Om du precis har köpt enheten eller startar den för första gången och trycker på AUTO SOUND CALIBRATION utan att ha anslutit AUTO SOUND CALIBRATION-mikrofonen, får du upp meddelandet **"PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST"**.
- Eftersom volymnivån är fixerad när du ställer in den automatiska ljudkalibreringen kan volymen inte justeras med volymkontrollerna.
- Om AUTO SOUND-mikrofonen kopplas ur när du ställer in ljudkalibreringen, avbryts inställningen.


## Aktivera/stänga av ljudloggan

När du slår på strömmen läser enheten av skivan och därefter genereras en ljudlogga, vilket betyder att enheten har optimerats för uppspelning.

- 1 Tryck och håll kvar ASC.**
  - "S.LOGO ON" eller "S.LOGO OFF" visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck snabbt på ASC-knappen.**
  - Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan S.LOGO ON och S.LOGO OFF.
  - Om du väljer "S.LOGO ON" genererar enheten en ljudlogga när skivan har lästs in och strömmen slagits på. Om du väljer S.LOGO OFF" genereras ingen ljudlogga.

## Kontrollera den automatiska ljudkalibreringen

- 1 Tryck och håll kvar ASC-knappen två gånger.**
  - "ASC CHECK" visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck snabbt på ASC-knappen.**
  - Avstånd och nivåer för respektive kanal visas i teckenfönstret.



**1** Anslut **AUTO SOUND CALIBRATION-**mikrofonen i **AUTO SOUND CALIBRATION**-ingången.

**2** Placera mikrofonen i lyssnarposition.

**3** Så här använder du volymkontrollen på huvudenheten:

- Om avståndet mellan lyssnaren och högtalaren är över fem m: Ställ in huvudenhetens volym på minst 25.
- Om avståndet mellan lyssnaren och högtalaren är tre till fem m: Ställ in huvudenhetens volym på 25.
- Om avståndet mellan lyssnaren och högtalaren är under tre m: Ställ in huvudenhetens volym på 15.

**4** Tryck på **ASC**-knappen.

- Signalen matas två gånger, i angiven ordningsföljd (L C R RS LS SW), och ljudfältet (5.1-kanals) optimeras automatiskt.
- Den automatiska ljudkalibreringen tar cirka två minuter.



En signal matas ut.



Resultatet för respektive högtalare anges i teckenfönstret.

En klocka ringer när inställningen är klar.

**5** När meddelandet **“REMOVE MIC”** visas kopplar du ifrån **AUTO SOUND-**mikrofonen.

**Tryck på ASC-knappen om du vill avbryta kalibreringen.**


- Signalen avbryts och **“CANCEL ASC”** tänds i teckenfönstret, följt av **“REMOVE MIC”**; inställningen har återkallats.

**När du vill använda AUTO SOUND-funktionen trycker du på ASC-knappen.**

- Inställningen alternerar mellan **ASC ON** och **ASC OFF** i teckenfönstret.
- Om du väljer **“ASC ON”** matas ljud när du aktiverar automatisk ljudkalibrering.
- Om du väljer **“ASC OFF”** matas ljud för den funktion som har ställts in i ljudmenyn.



# Live Surround Mode



## SUPER 5.1

Du kan låta en 2-kanalig ljudkälla, som t ex. cd och radioutsändningar, återges som 5.1-kanaligt surroundljud.

Tryck på **SUPER5.1**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **SUPER 5.1** och **SUPER OFF**.
- Välj "**SUPER 5.1**" om du vill spela upp en 2-kanalig ljudkälla med 5.1 kanaler.



## MUSIK

Om du trycker på **MUSIC** när du lyssnar på en 2-kanalig ljudkälla, återskapas den som 5.1-kanaligt surroundljud och du får ett mer dynamiskt ljud med en högre närvarokänsla.

Tryck på **MUSIC**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:  
**CONCERT1 → CONCERT2 → JAZZ CLUB → CATHEDRAL → BYPASS.**



## FILM


Du har tre olika ljudfältfunktioner att välja på när du ser på film.

Tryck på **MOVIE**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:  
**VIRTUAL → EX.MOVIE → CINEMA → SPORTS → BYPASS.**

### Obs

- Om du sätter i en dvd som är inspelad i 2-kanaligt eller flerkanaligt format och trycker på SUPER5.1-knappen, visas meddelandet "**THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE**" och funktionen kan inte användas.




## Virtual Headphone-funktionen

Med hörlurar (medföljer ej) kan du lyssna utan att störa omgivningen. Du får mer dynamiska ljudeffekter, liknande 5.1-kanaligt surroundljud, med dina vanliga stereohörlurar.

### 1 Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.

- Du kan köpa hörlurar i en vanlig elektronikhandel.



### 2 Tryck på V-H/P-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **V-H/P ON** och **V-H/P OFF**.

INSTALLATION

#### Obs

- Du bör inte lyssna på extremt höga volymer när du använder hörlurar. Om du lyssnar på höga volymer under lång tid kan du skada din hörsel permanent.

- **VIRTUAL HEADPHONE ON:** Välj det här alternativet så får du 5.1-kanaligt surroundljud och en känsla av närvaro i en idrottsarena eller konserthall.
- **VIRTUAL HEADPHONE OFF:** Välj det här alternativet om du önskar vanligt 2-kanaligt stereoljud.



# Lyssna på radio

## Fjärrkontroll

**1** Tryck på **TUNER**.

**2** Ställ in önskad station.

**Automatisk inställning 1** När du trycker på **I◀◀▶▶I** får du fram en förinställd radiostation.

**Automatisk inställning 2** Tryck och håll **TUNING/CH**-knappen intryckt, så aktiveras automatiskt en sökning efter aktiva, sändande radiostationer.

**Manuell inställning** Tryck snabbt på **TUNING/CH**-knappen för att stegvis öka respektive minska frekvensen.

## Huvudenhet


**1** Tryck på **FUNCTION** och välj önskat frekvensband (FM).

**2** Välj en sändarstation.

**Automatisk inställning 1** Tryck på **STOP (■)** och välj **PRESET**; tryck sedan på **I◀◀▶▶I** för att välja en förinställd station.

**Automatisk inställning 2** Tryck på **STOP (■)** och välj **"MANUAL"**; tryck och håll **I◀◀▶▶I** intryckt för att starta en automatisk sökning av bandet.

**Manuell inställning** Tryck på **STOP (■)** och välj **MANUAL**; tryck sedan helt kort på **I◀◀▶▶I** för att välja en lägre eller högre frekvens.



Tryck på **MO/ST** för att välja mellan mono-/stereolyssning.

- Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan "STEREO" och "MONO".
- Vid dålig mottagning, välj MONO så får du en tydligare mottagning utan störningar.



# Förinställa stationer

Du kan lagra upp till: 15 FM-stationer

Exempel: Förinställa FM 89,1 i minnet

**1** Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.



**2** Tryck på **TUNING/CH** och välj "89.10".

- Steg 2 på sidan 71 visar hur du ställer in en station automatiskt eller manuellt.



**3** Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen.

- "PRGM" blinkar i teckenfönstret. Ställa in en station.



**4** Tryck på **◀▶▶▶** för att välja en förinställd station.

- Välj ett läge mellan 1 och 15.



**5** Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen en gång till.


- Tryck på **TUNER MEMORY** innan 'PRGM' försvinner från teckenfönstret.
- 'PRGM' försvinner från teckenfönstret och stationen lagras i minnet.



**6** Upprepa steg 2 till 5 om du vill förinställa fler stationer.

ANVÄNDA RADION

När du vill välja en förinställd station, välj kanal genom att trycka på **◀▶▶▶** på fjärrkontrollen.



# Om RDS-sändning (Radio Data System)

## Använda RDS (Radio Data System) för mottagning av FM-stationer

Med RDS kan FM-stationer skicka en extra signal tillsammans med de vanliga programmen. Stationerna kan till exempel sända stationsnamnet samt information om sin programtyp (sport, musik osv).

När du ställer in en FM-station med RDS-funktion tänds RDS-indikatorn i teckenfönstret.

### • Beskrivning av RDS-funktionen

1. **PTY (programtyp)**: Visar vilken typ av program som sänds
2. **PS NAME (programservice)**: Presenterar stationens namn med åtta tecken.
3. **RT (radiotext)**: Avkodar den ev. text som sänds ut av stationen (max 64 tecken).
4. **CT (klocka)**: Avkodar FM-frekvensens realtidsklocka.
  - Vissa stationer sänder inte PTY, RT eller CT och därför kan den här informationen inte alltid visas.
5. **TA (trafikmeddelande)**: När den här symbolen blinkar betyder det att ett trafikmeddelande sänds.

### Obs

- Det kan också hända att RDS inte fungerar om stationen inte sänder RDS-signalen rätt eller om signalen är svag.

## Vilken information kan RDS-signalerna ge?

Radiostationernas RDS-sigaler visas i teckenfönstret.

### Visa RDS-sigaler

Tryck på **RDS DISPLAY** när du lyssnar på en FM-station.

Varje gång du trycker på knappen ändras den information som visas enligt nedan:

→ **PS NAME** → **RT** → **CT** → **Frequency**

**PS (programservice)**: Vid sökning visas **"PS"** i teckenfönstret och därefter visas stationsnamnet. Om ingen sådan signal sänds visas **"NO PS"**.

**RT (radiotext)**: Vid sökning tänds **"RT"** i teckenfönstret och därefter visas radiostationens ev. textmeddelande. Om ingen signal sänds visas **"NO RT"**.

**Frekvens**: Stationens frekvens (ej RDS-service)


### Tecken som visas i teckenfönstret

När PS- eller RT-sigaler visas i teckenfönstret används följande tecken.

- Teckenfönstret kan inte skilja mellan stora och små bokstäver och använder alltid stora.
- Tecken med diakriter kan inte återges, d v s **"A"** får representera **"Å"** i t ex **"Å, Å, Å, Å, Å och Å"**.

### Obs

- Om sökningen avslutas direkt tänds inte **"PS"** och **"RT"** i teckenfönstret.



## Angivelse av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH

En av fördelarna med RDS-tjänsten är att du kan hitta en viss programtyp bland de förinställda kanalerna genom att ange PTY-kod.

### Söka ett radioprogram med hjälp av PTY-koder.

#### Innan du börjar, kom ihåg...

- PTY-sökning bara kan göras på förinställda stationer.
- Du kan när som helst avbryta sökningen genom att trycka på PTY SEARCH.
- Nedanstående stegvisa anvisningar är tidsbegränsade.  
Om din inställning avbryts innan du är klar, börja om från steg 1.
- När du trycker på knapparna på fjärrkontrollen, måste du se till att du har valt FM-stationen i fråga med just den fjärrkontrollen.

**1** Tryck på PTY SEARCH medan du lyssnar på en FM-station.

**2** Tryck på PTY- eller PTY+ tills rätt PTY-kod visas i teckenfönstret.

- Displayen visar nu de PTY-koder som beskrivs till höger.

**3** Tryck på PTY SEARCH igen, medan den tidigare valda PTY-koden visas i teckenfönstret.


- Radioenheten söker igenom 15 förinställda FM-stationer, stannar när den hittar den du har valt, och ställer in mottagning av den stationen.

Display	Programtyp
<b>NEWS</b>	• Nyheter med analyser och rapporter
<b>AFFAIRS</b>	• Diverse ämnen inklusive aktuella händelser, dokumentärer, diskussion och analys.
<b>INFO</b>	• Information inklusive vikter och mått, avkastning och prognoser, konsumentinformation, information om sjukvård etc.
<b>SPORT</b>	• Sport
<b>EDUCATE</b>	• Utbildning
<b>DRAMA</b>	• Drama, radioserier, etc.
<b>CULTURE</b>	• Kultur - nationell eller regional, inklusive frågor om religion, social vetenskap, språk, teater, etc.
<b>SCIENCE</b>	• Naturvetenskap och teknik
<b>VARIED</b>	• Underhållning (frågesport, tävlingar), intervjuer, komedi och satir, etc.
<b>POP M</b>	• Popmusik
<b>ROCK M</b>	• Rockmusik
<b>M.O.R.M</b>	• Aktuell, modern musik som anses vara "lättyssnad".
<b>LIGHT M</b>	• Lätt klassisk musik - klassisk musik, instrumentalmusik och körmusik
<b>CLASSICS</b>	• Tyngre klassisk musik - orkestermusik, symfonier, kammarmusik och opera.
<b>OTHER M</b>	• Övrig musik - jazz, R&B, country musik
<b>WEATHER</b>	• Väder
<b>FINANCE</b>	• Ekonomi
<b>CHILDREN</b>	• Barnprogram
<b>SOCIAL A</b>	• Samhälle
<b>RELIGION</b>	• Andliga frågor
<b>PHONE IN</b>	• Telefonväkteri
<b>TRAVEL</b>	• Resor
<b>LEISURE</b>	• Fritid
<b>JAZZ</b>	• Jazzmusik
<b>COUNTRY</b>	• Countrymusik
<b>NATION M</b>	• Inhemsk musik
<b>OLDIES</b>	• Gamla godingar
<b>FOLK M</b>	• Folkmusik
<b>DOCUMENT</b>	• Dokumentär





# Användbara funktioner



## Timerfunktion för automatisk avstängning

Du väljer själv vid vilken tidpunkt dvd-spelaren ska stängas av.


Tryck på **SLEEP**.

- Texten "SLEEP" visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker på knappen växlar tidsinställningen så här: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Bekräfta timerinställningen genom att trycka på **SLEEP**.

- Teckenfönstret visar hur lång tid som återstår innan dvd-spelaren stängs av.
- Om du trycker på knappen en gång till ändrar du den timerinställning du gjorde tidigare.

Om du vill stänga av timern, tryck på **SLEEP** tills OFF tänds i teckenfönstret.



## Justera teckenfönstrets ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den inte stör din filmvisning.

Tryck på **DIMMER**.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här: **DARK → BRIGHT**.



## Mute-funktion


Användbart om det ringer på dörren eller om telefonen ringer.

Tryck på **MUTE**.

- **MUTE** blinkar i teckenfönstret.
- Slå på ljudet igen (med samma volym som tidigare) genom att trycka på **MUTE** igen, eller använd **VOLYMKNAPPARNA**.



# Styra en tv med fjärrkontrollen



## Att styra en tv med fjärrkontrollen

- 1 Tryck på **MODE** till dess att tv-indikatorn på fjärrkontrollen blinkar.



- 2 Starta tv:n genom att trycka på **POWER**.

- 3 Rikta fjärrkontrollen mot tv-n.

- 4 Håll **POWER** intryckt och mata in den kod som gäller för din tv-apparat.

- Om du har rätt kod stängs tv-n av.
- Om mer än en kod listas för din tv i tabellen, prova koderna en i taget tills du hittar den som fungerar.

### Exempel: Med en Samsung-tv

Håll **POWER** intryckt och mata in 00, 01, 02, 03, 04 eller 05 med sifferknapparna.

- 5 Rikta fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på **POWER**. Om tv:n stängs av är inställningen klar.

- Du kan använda TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL- och sifferknapparna (0~9).

### Obs

- Fjärrkontrollen fungerar ev. inte för alla tv-apparater. Ibland fungerar inte vissa inställningar, beroende på vilket märke det är på din tv.
- Om du inte ställer in fjärrkontrollen för din tv genom att ange en kod, fungerar fjärrkontrollen endast med Samsungs tv-apparater.


## Kodlista för olika tv-märken



Nr.	Märke	Kod	Nr.	Märke	Kod
1	SAMSUNG	00 (startvärde), 01, 02, 03, 04, 05, 73	30	BRANDT	41
2	ANAM	06~11, 59	31	FERGUSON	41
3	DAEWOO	12~18, 20, 21	32	PIONEER	41, 48, 74
4	LG	05, 20, 21, 22, 53	33	TELEAVA	41
5	HITACHI	23, 40, 41, 49	34	FINLUX	05, 42, 47
6	JVC	24, 55	35	FISHER	31
7	SHARP	27, 33, 34, 35, 54	36	AKAI	31
8	SONY	27, 36	37	YOKO	05
9	TOSHIBA	27, 37, 42, 43, 44, 46	38	PHONOLA	05, 45, 47
10	SANYO	27, 30, 31, 32	39	RADIOLA	05, 45
11	MITSUBISHI	05, 27, 28	40	SCHNEIDER	05
12	MATSUSHITA	09, 26	41	NEWSAN	58
13	TELEFUNKEN	41, 49, 51, 57	42	CONTINENTAL EDISON	49
14	RCA	29, 61	43	SALORA	48
15	PANASONIC	07, 09, 26, 48, 49, 50	44	SELECO	48
16	SABA	40, 41, 47, 48, 49	45	NOKIA	48
17	PHILIPS	05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69	46	REX	48
18	GRUNDIG	39, 42, 46, 70, 71, 72	47	MIVAR	46
19	ZENITH	38	48	IMPERIAL	46
20	MIVAL	52	49	CGE	46
21	NOBLEX	56	50	BANG & OLUFSEN	47
22	EMERSON	19	51	BRIONVEGA	47
23	MAGNAVOX	25	52	FORMENTI	47
24	LOEWE	05, 60	53	METZ	47
25	THOMSON	40, 41, 49, 62, 63	54	WEGA	47
26	NORDMENDE	40, 41, 49	55	RADIOMARELLI	47
27	LOEWE OPTA	36, 47, 05	56	SINGER	47
28	BLAUPUNKT	39	57	SINUDYNE	47
29	SIEMENS	39			



# Innan du kontaktar servicetekniker

Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte listas i tabellen eller om angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste återförsäljare alternativt Samsung Electronics kundtjänst.

Symptom	Kontroll/Åtgärd
<b>Skivfacket öppnas inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget?</li> <li>• Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.</li> </ul>
<b>Uppspelningen startar inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera dvd-skivans regionsnummer. Dvd-skivor som har köpts utomlands kan ev. inte spelas.</li> <li>• Cd-rom och dvd-rom kan inte spelas på den här dvd-spelaren.</li> <li>• Kontrollera att du har angivit rätt åldersgräns.</li> </ul>
<b>Uppspelningen startar inte direkt när du trycker på PLAY/PAUSE.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är skivan deformerad eller är dess yta repig?</li> <li>• Torka av skivans yta.</li> </ul>
<b>Du får inget ljud.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam uppspelning eller uppspelning bild-för-bild.</li> <li>• Är hörlurarna ordentligt inkopplade? Är högtalarna rätt inställda?</li> <li>• Är skivan skadad?</li> </ul>
<b>Ljudet hörs bara från några få högtalare och inte från alla sex.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• När du lyssnar på cd eller radio matas ljudet endast via fronthögtalarna (L/R). Välj "PRO LOGIC II" genom att trycka på  PL II (Dolby Pro Logic II) på fjärrkontrollen, så aktiveras alla sex högtalarna.</li> <li>• Kontrollera att dvd-skivan är 5.1-CH kompatibel.</li> <li>• Om du väljer NONE under C, SL och SR när du ställer in högtalarna i inställningsmenyn, får du inget ljud via mitthögtalaren och främre vänster och höger högtalare. Välj SMALL under C, SL och SR</li> </ul>
<b>Du får ingen bild och inget ljud, alternativt skivfacket öppnas efter 2-5 sekunder.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har du flyttat dvd-spelaren från en kall till en varm plats? Om kondens bildas inuti spelaren, ta ur skivan och låt spelaren stå med strömmen på i 1-2 timmar. (Du kan använda spelaren igen så snart kondensen har försvunnit.)</li> </ul>
<b>Du får inget Dolby Digital 5.1-kanaligt surroundljud.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är skivan märkt med "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanals surroundljud kan endast återges om skivan har spelats in med sådant ljud.</li> <li>• Är angivet språk inställt för DOLBY DIGITAL 5.1-CH?</li> </ul>


Symptom	Kontroll/Åtgärd
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skivan roterar men du får ingen bild.</li> <li>• Bildkvaliteten är dålig och bilden är skakig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är strömmen till tv-n på?</li> <li>• Är videokablarna ordentligt inkopplade?</li> <li>• Är skivan smutsig eller trasig?</li> <li>• Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas.</li> </ul>
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt vinkel?</li> <li>• Är batterierna slut?</li> <li>• Har du angivit rätt funktion (TV/DVD) med fjärrkontrollen (TV eller DVD)?</li> </ul>
Du kan inte välja språk för talet eller undertexterna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Språk för tal och undertexter fungerar bara om dvd-skivan innehåller den typen av information. Beroende på skivans skick fungerar de med varierande framgång.</li> </ul>
Menybilden visas inte trots att du har aktiverat menyn..	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använder du en skiva som saknar menyer?</li> </ul>
Du kan inte ändra bildkvoten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kan spela in 16:9 dvd-skivor i 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX- eller 4:3 PAN SCAN-läge, medan 4:3 dvd-skivor endast kan visas med bildkvoten 4:3. Se skivans omslag och välj därefter lämplig inställning.</li> </ul>
Det går inte att ta emot radioutsändningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är antennen korrekt inkopplad?</li> <li>• Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern FM-antenn någonstans där mottagningen är bra.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huvudenheten fungerar inte. (Exempel: Strömmen stängs av / du hör konstiga ljud.)</li> <li>• Dvd-spelaren fungerar inte som den ska.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå av strömmen och håll  -knappen på huvudenheten intryckt i minst fem sekunder.</li> </ul> <p>Radera alla lagrade inställningar med RESET-funktionen. Används endast vid behov.</p>
Glömt lösenordet för föräldrakontrollen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om meddelandet "NO DISC" visas i huvudenhetens teckenfönster, håll  -knappen intryckt i minst fem sekunder. "INITIALIZE" visas i teckenfönstret och samtliga inställningar återgår till standardvärdena.</li> <li>• Tryck på POWER-knappen.</li> </ul> <p>Radera alla lagrade inställningar med RESET-funktionen. Används endast vid behov.</p>



# Hantera och lagra skivor

Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa. Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.


## ● Hantera skivorna




Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas upp. Håll skivan i kanterna, så att du inte får fingeravtryck på ytan. Fäst inga pappers- eller tejpbitar på skivan.

## ● Lagra skivorna


Förvara inte skivorna i direkt solljus.



Förvara dem i ett svalt, ventilerat utrymme.



Förvara alltid skivorna i sitt omslag. Ställ dem vertikalt.



### VARNING!

- Se till att inte skivorna blir smutsiga.
- Använd inte spruckna eller repade skivor.

## ● Hantera och lagra skivor



Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör med ett mildt rengöringsmedel utspädd med vatten; eftertorka med en mjuk trasa.

- När du rengör den ska du torka av den inifrån mitten och utåt.

### Obs

- Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla komponenter inuti spelaren. Om kondens bildas inuti spelaren kan du få problem med funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en timme eller två med strömmen på.



# Lista över språkkoder

Mata in rätt kod för talspår ("Disc Audio"), undertexter ("Disc Subtitle") och/eller skivmenyn ("Disc Menu") (se sidan 47).

Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk
1027	Afar	1181	Frisiska	1334	Lettiska	1506	Slovenska
1028	Abchaziska	1183	Irländska	1345	Malagassiska	1507	Samoanska
1032	Afrikaans	1186	Skotska	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amhariska	1194	Galiciska	1349	Makedonska	1509	Somaliska
1044	Arabiska	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanska
1045	Assami	1203	Gujarati	1352	Mongoliska	1512	Serbiska
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldaviska	1513	Siswati
1052	Azerbajdzjanska	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Basjkiriska	1226	Kroatiska	1357	Malajiska	1515	Sundanesiska
1057	Vitryska	1229	Ungerska	1358	Maltesiska	1516	Svenska
1059	Bulgariska	1233	Armeniska	1363	Burmesiska	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauriska	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepaliska	1525	Tegulu
1066	Bengali, Bangla	1245	Inupiaq	1376	Holländska	1527	Tajik
1067	Tibetanska	1248	Indonesiska	1379	Norska	1528	Thai
1070	Bretonska	1253	Isländska	1393	Occitanska	1529	Tigrinya
1079	Katalanska	1254	Italienska	1403	Afan Oromo	1531	Turkmeniska
1093	Korsikanska	1257	Hebreiska	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Tjeckiska	1261	Japanska	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Walesiska	1269	Jiddisch	1428	Polska	1535	Tonga
1105	Danska	1283	Javanesiska	1435	Pashto	1538	Turkiska
1109	Tyska	1287	Georgiska	1436	Portugisiska	1539	Tsonga
1130	Bhutanesisiska	1297	Kazakiska	1463	Quechua	1540	Tatariska
1142	Grekiska	1298	Grönländska	1481	Rätoromanska	1543	Twi
1144	Engelska	1299	Kambodjanska	1482	Kirundi	1557	Ukrainska
1145	Esperanto	1300	Kanariska (kannada)	1483	Rumänska	1564	Urdu
1149	Spanska	1301	Koreanska	1489	Ryska	1572	Uzbekiska
1150	Estländska	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamesiska
1151	Baskiska	1307	Kurdiska	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persiska	1311	Kirgisiska	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finska	1313	latin	1501	Sangho	1632	Xhosa
1166	Fidjianska	1326	Lingala	1502	Serbokroatiska	1665	Yoruba
1171	Färöiska	1327	Laotiska	1503	Singalesiska	1684	Kinesiska
1174	Franska	1332	Litauiska	1505	Slovakiska	1697	Zulu



# USB Host Feature Supported Products

## Digital Camera

Product	Company	Type
PowerShot A70	Canon	Digital Camera
A90	Canon	Digital Camera
IXY40	Canon	Digital Camera
IXY50	Canon	Digital Camera
A90	Canon	Digital Camera
A95	Canon	Digital Camera
G6	Canon	Digital Camera
S60	Canon	Digital Camera
Exilim Z-40	Casio	Digital Camera
QV-R51	Casio	Digital Camera
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
Easy Save CX-4300	Kodak	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	NIKON	Digital Camera
Coolpix4300	NIKON	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
u300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
u-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera

Product	Company	Type
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio 33L	Pentax	Digital Camera
Optio X	Pentax	Digital Camera
S*œ	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Kenox UX4	Samsung	Digital Camera
VPC-AZ1	Sanyo	Digital Camera
Not recognize in PC		
DSC-F828	Sony	Digital Camera
DSC-P73	Sony	Digital Camera
DSC-T1	Sony	Digital Camera
DSC-F88	Sony	Digital Camera
DSC-M1	Sony	Digital Camera
DSC-W1	Sony	Digital Camera
DSC-T3	Sony	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
DMC-LS1	Panasonic	Digital Camera
DMC-LZ2	Panasonic	Digital Camera
IXY-Digital600	Canon	Digital Camera
S5i	Pentax	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera
DSC-W5	Sony	Digital Camera

## USB Flash Disk

Product	Company	Type
Cruzer Micro	SanDisk	USB2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256M
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64MB
FLEX DRIVE	serotech	USB2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128MB
XTICK	LG	USB2.0 128M
Micro Mini	IOMEGA	USB2.0 128M
iFlash	Imation	USB2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64M

## Multi Card Reader


Product	Company	Type
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

## MP3 Player

Product	Company	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 player
yepp yh-920	samsung	20G HDD MP3 player
yepp yh-925	samsung	20G HDD MP3 player
I-pod	apple	HDD MP3 player(40G)
I-pod mini	Apple	HDD MP3 Player(20G)
yepp (yp-T7)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-MT6)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-T6)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-53)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-ST5)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-T5)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-60)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-780)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-35)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-55)	samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	COWON(Korea)	MP3 Player
iAUDIO G3	COWON(Korea)	MP3 Player
iAudio M3	COWON(Korea)	HDD MP3 player
SI-M500L	SHARP(Japan)	256MB MP3Player
H10	IRIVER(Korea)	MP3Player
YEPP YP-T5 VB	Samsung(Korea)	MP3Player
YEPP YP-53	Samsung(Korea)	256MB MP3Player

## USB External HDD

Product	Company	Type
CUTIE	serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	DVICO	USB2.0



# Tekniska specifikationer

ALLMÄNT	Energiförbrukning	HUVUDENHET : 30W		
		Subwoofer : 100 W		
	Vikt	HUVUDENHET : 2,8 kg		
		VERTIKALT STATIV : 8,0 kg		
	Mått (b x h x d)	HUVUDENHET : 183 x 500 x 82 mm		
		MED STATIV : 328 x 1200 x 328 mm		
	Drifttemperaturomfång	5°C ~ 35°C		
FM TUNER	Luftfuktighet, omfång	10% ~ 75%		
	Användbar känslighet	10dB		
	Signalbrusförhållande	60dB		
	Distorsion	0.5%		
VIDEO OUTPUT	Kompositvideo	1,0Vp-p (75Ω belastning)		
	Komponentvideo	Y:1,0Vp-p (75Ω belastning)		
		Pr:0,70vp-p (75Ω belastning)		
		Pb:0,70Vp-p (75Ω belastning)		
	HDMI	Impedans: 85~115Ω		
FÖRSTÄRKARE	Utgång fronthögtalare	130W x 2(3Ω)		
	Utgång mitthögtalare	30W(3Ω)		
	Utgång bakhögtalare	130W x 2(3Ω)		
	Utgång subwoofer	150W(3Ω)		
	Frekvensomfång	20Hz~20kHz		
	Signalbrusförhållande	70 dB		
	Kanalseparation	60dB		
	Ingångskänslighet	(AUX) 500mV		
HÖGTALARE		5.1-kanals högtalarsystem		
		Front-/mitt-/bakhögtalare		Subwoofer
	Impedans	3Ω x 5		3Ω
	Frekvensomfång	110Hz~20kHz		20Hz~200Hz
	Ljudtrycksnivå	84dB/W/M		86dB/W/M
	Märkeffekt	130W		150W
	Maximal ineffekt	260W		300W
	Mått (b x h x d)	Front/Bakre	105,6 x 1310 x 76 mm	270 x 498 x 379,5 mm
		Mitt	550 x 110 x 78 mm	
	Vikt	Front/Bakre	6,2 kg	13 kg
		Mitt	2,0 kg	



# Memo